



- b Informatie over storingen
- c Aan/Uit
- d Menustructuur/Terug
- e Doorheen instellingen navigeren/Instellingen wijzigen
- f OK

#### Startpagina's pages —

- Als u zich op een startpagina bevindt, druk hierop om naar een andere startpagina te gaan.
- Als u zich op een menustructuur bevindt, druk hierop om naar de standaardstartpagina te gaan.

#### Informatie over storingen —

Indien een storing optreedt, verschijnt op de startpagina's. Druk op drukken voor meer informatie over de storing.

#### Aan/Uit —

Zet een van de regelingen AAN of UIT (kamertemperatuur, aanvoertemperatuur, warmtapwater tanktemperatuur).

#### Menustructuur/Terug —

- Als u zich op een startpagina bevindt, druk hierop om de menustructuur te openen.
- Als u doorheen een menustructuur navigeert, druk hierop om 1 niveau hoger te gaan.
- Druk hierop om 1 stap terug te gaan, bijvoorbeeld wanneer u een programma programmeert.

#### Navigatie doorheen instellingen/Instellingen wijzigen —

- Verplaats de cursor op het scherm.
- Navigeer doorheen de menustructuur.
- Wijzig de waarde van een instelling.
- Selecteer een stand.

#### OK —

- Bevestig een selectie.
- Als u zich op een startpagina bevindt:
  - druk hierop om te schakelen tussen het weergegeven van de huidige waarde en de gewenste waarde of (indien van toepassing) tussen de huidige waarde en de afwijkingswaarde.
  - druk meer dan 5 seconden hierop om de toetsvergrendeling in- of uit te schakelen.
- Als u zich op een menustructuur bevindt, druk hierop om in een submenu te gaan.
- Als u zich in het hoofdmenu van een menustructuur bevindt, druk meer dan 5 seconden hierop om een functievergrendeling in- of uit te schakelen
- Als u een programma aan het programmeren bezig, ga naar de volgende stap.



#### INFORMATIE

Wanneer u op of druk terwijl u instellingen wijzigt, worden de wijzigingen NIET toegepast.

#### 4.1.2 Statuspictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	Ruimtebedrijfsmodus=Verwarming.
	Ruimtebedrijfsmodus=Koeling.
	Unit is in bedrijf.
	Gewenste kamertemperatuur=voorgeprogrammeerde waarde (Comfort; dag).
	Gewenste kamertemperatuur=voorgeprogrammeerde waarde (Eco; nacht).

Pictogram	Beschrijving
	• Op de startpagina van de kamertemperaturen: Gewenste kamertemperatuur=volgens het geselecteerd programma. • Om de startpagina van de warmtapwater tanktemperatuur: WTW-tankstand=Ceplande stand.
	WTW-tankstand=Stand Warmhouden.
	WTW-tankstand=Ceplande stand+stand Warmhouden.
	Warm tapwater bereiden.
	Werkelijke temperatuur.
	Gewenste temperatuur.
	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur stijgen.
	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur NIET veranderen.
	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur dalen.
	Er wordt tijdelijk geen rekening gehouden met de voorgeprogrammeerde waarde (Eco of Comfort) of met de geplande waarde.
	De werking met kracht van de WTW-tank is actief of klaar om geactiveerd te worden.
	De geluidsame stand is actief.
	De vakantie stand is ingeschakeld of klaar om ingeschakeld te worden.
	De stand Toetsovergrendeling en/of de stand Functievergrendeling is/zijn actief.
	Een externe warmtebron is actief. <b>Voorbeeld:</b> Gasbrander.
	De stand Desinfectie is actief.
	Er is een storing. Druk op  drukken voor meer informatie over de storing.
	De stand Weersafhankelijk is actief.
	Gebruikertoegangs niveau=Installateur.
	De stand Ondooien/volieretour is actief.
	De stand Warme start is actief.
	Het noodbedrijf is actief.

#### 4.1.3 Gebruikertoegangs niveau

Hoeveel informatie u in de menustructuur kunt aflezen en bewerken, hangt af van uw gebruikertoegangs niveau:

- Eindgebruiker: Standaardgebruikersstand.
- Gev. eindgebrkr: Als geavanceerde eindgebruiker kunt u meer informatie aflezen en wijzigen.

#### Het gebruikertoegangs niveau instellen op Gevorderde eindgebruiker

- 1 Ga naar het hoofdmenu of naar een van zijn onderliggende menu's.

- 2 Druk langer dan 4 seconden op .

**Resultaat:** Uw gebruikertoegangs niveau is nu Gev. eindgebrkr. De gebruikersinterface geeft bijkomende informatie weer en een "\*" werd aan de menutitel toegevoegd. Het gebruikertoegangs niveau zal op Gev. eindgebrkr blijven tot het anders handmatig wordt ingesteld.

#### Het gebruikertoegangs niveau instellen op Eindgebruiker

- 1 Druk langer dan 4 seconden op .